

**PRACOWNIA KOLUMN I SZTUKATERII ANGUS YOUNG PIOTR HOPPE UL. ZIELONE ZACISZE 1/185 03-294
WARSZAWA TEL. 793794972 www.kolumny-sztukateria.pl**

INFORMACJE OGÓLNE

Wyprodukowane przy użyciu najnowszej technologii, gzymsy *ORAC DECOR* należą do wąskiej grupy produktów najwyższej światowej jakości. Aby uzyskać idealny efekt wykończeniowy, produkty *ORAC DECOR* powinny być montowane w warunkach optymalnych.

UWAGA

Gzymsy *ORAC DECOR* należy przechowywać oraz montować w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej. Pewne czynności takie jak tynkowanie, odklejanie tapet za pomocą gorącej pary oraz malowanie wnętrza farbą akrylową na pewien czas znacznie zwiększają wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Nie należy przechowywać ani montować gzymsów w takich warunkach. Przy montażu należy również unikać kontaktu z wilgotnymi lub mokrymi powierzchniami.

Zbyt duża wilgotność może powodować zmiany wymiarów w przypadku wyrobów poliuretanowych. Należy także unikać dużych różnic temperatur pomiędzy miejscem przechowywania a miejscem montażu. Optymalną temperaturą jest temperatura pokojowa. Zaleca się, aby gzymsy *ORAC DECOR* (jak również kleje *ORAC-DECOFIX PRO* i *ORAC-FIX EXTRA*) przechowywać w stabilnych warunkach 24 godziny przed montażem.

NARZĘDZIA

Skrzynka uciosowa *ORAC DECOR* + piła o drobnych zębach, wyciskacz do mas uszczelniających, miara taśmowa, gąbka, drobny papier ścierny, ołówek, gwoździe wykończeniowe 4 cm, młotek, *ORAC-DECOFIX PRO* (klej i wypełniacz), *ORAC-FIX EXTRA* (mocny klej spajający).

POWIERZCHNIA

Wyroby *ORAC DECOR* można przymocować do praktycznie każdej powierzchni. Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha i twarda, nierozciągliwa, wolna od plam z tłuszczu, oleju oraz innych zanieczyszczeń. Stara tapeta oraz wilgotny lub luźny tynk powinny być usunięte. Zaleca się montaż na powierzchniach tynkowanych oraz betonowych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby uzyskać dobrą przyczepność i piękny efekt wykończeniowy, przed montażem gzymsów powierzchnię ściany należy wyczyścić za pomocą papieru ściernego, a później wytrzeć, aby pozbyć się brudu i zanieczyszczeń (1). Następnie należy dokładnie wymierzyć pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane gzymsy. Biorąc pod uwagę straty w czasie piłowania gzymsów, do pomiarów warto dodać ok. 50 cm na zapas. Przyłóż gzyms do sufitu/ściany tak jak przy montażu. Narysuj kreskę na suficie oraz ścianie wokół krawędzi gzymsu. Aby dokładnie wyznaczyć położenie gzymsu (2), wzdłuż kreski można przybić gwoździe.

PIŁOWANIE

Skrzynkę uciosową *ORAC DECOR* (FB.300) można wykorzystać podczas piłowania wszystkich gzymsów z kolekcji *ORAC DECOR* (3). Umieść skrzynkę uciosową w takiej pozycji, aby część oznaczona literą „B” była skierowana w twoją stronę. Umieść gzyms do góry nogami w skrzynce uciosowej tak, aby strona „A” stanowiła ścianę, a „B” – sufit.

Do krawędzi zewnętrznych z prawej użyj lewego rowka, zachowując materiał do montażu z lewej strony nacięcia. Do krawędzi zewnętrznych z lewej użyj prawego rowka, zachowując materiał do montażu z prawej strony cięcia.

Do krawędzi wewnętrznych z prawej użyj prawego rowka, zachowując materiał do montażu z lewej strony cięcia. Do krawędzi wewnętrznych z lewej strony użyj lewego rowka, zachowując materiał do montażu z prawej strony cięcia.

Środkowego rowka użyj w celu wycięcia nasady.

MONTAŻ

a) gzymsu do ściany i/lub sufitu

Przy pomocy grzebienia do nakładania kleju lub wyciskacza rozprowadź równo grubą warstwę kleju *ORAC-DECOFIX PRO* po tej stronie gzymsu, która będzie przymocowana do ściany/sufitu (4). Umieść gzyms pomiędzy wyznaczonymi liniami (5). Nadmiar kleju osadzonego na ścianie lub suficie można natychmiastowo usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki (6).

b) spajanie gzymsów

Przymocuj gzymsy o pełnych długościach wokół pomieszczenia. Przed zamontowaniem kolejnych gzymsów, posmaruj jedną stronę każdego spojenia klejem *ORAC-FIX EXTRA* (7). Gzymsy należy bardzo solidnie przymocować tak, aby sąsiadujące gzymsy mocno przylegały do siebie. Po wyschnięciu kleju usuń jego nadmiar (8) (w zależności od wilgotności pomieszczenia, po min. 3 godzinach). Jeśli klej musi być usunięty natychmiastowo, należy użyć acetonu.

WYKOŃCZENIA

Po zamontowaniu gzymsów, ewentualne przerwy oraz cięcia piłą można wypełnić klejem *ORAC-DECOFIX PRO* (9).

Po wyschnięciu klejów *ORAC-DECOFIX PRO* i *ORAC-FIX EXTRA*, gzymsy można pomalować (min. po upływie jednego dnia) dowolną farbą dobrej jakości (10).

WSKAZÓWKI

Chronić przed WILGOCIĄ, zarówno w czasie przechowywania jak i montażu.

Używać wyłącznie klejów *ORAC-DECOFIX PRO* oraz *ORAC-FIX EXTRA*.

ORAC-FIX EXTRA: unikać kontaktu ze skórą.

Delikatnie wyczyścić gzymsy za pomocą drobnego papieru ściernego, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i uzyskać idealną przyczepność.

Do malowania oraz wykończenia należy używać wysokiej jakości farb i politur.

Warunki gwarancji obowiązują wyłącznie pod warunkiem bezwzględnego stosowania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.